

RS-WIFI2 Csillagászati WiFi-s időkapcsoló

1. Az applikáció letöltése

a. Olvassa le a QR-kódot és töltsse le az applikációt.

Használja a telefonját az alábbi QR-kód leolvasásához!

b. Keresse a „Smart Life” applikációt Android-os telefonján a Google Play-áruházban, vagy Iphone-ján az App Store-ban!

2. Áramellátás

Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz a 23.-as pontban található bekötési rajz alapján! A KÉSZÜLÉK BEKÖTÉSÉT KIZÁRÓLAG VILLANYSZERELÉSI SZAKEMBER VÉGEZHETI EL!

3. Regisztráció/Bejelentkezés

Nyissa meg az applikációt és regisztráljon!

4. Új készülék csatlakoztatása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig, amíg a Wifi jel gyorsan villog (Bluetooth csatlakozással gyorsabb a folyamat)

5. Bekapcsolás

Nyomja meg a bekapcsológombot a készülék be- ill. kikapcsolásához!

6. Visszaszámlálás-üzemmód

(A visszaszámlálás funkció a csatlakoztatott készülék meghatározott időtartam utáni kikapcsolását teszi lehetővé)

Nyomja meg az időzítő funkciót és lépjen be a megfelelő menüpontba!

7. Napi/heti programállítás

Nyomja meg az időzítő funkciót és lépjen be a megfelelő menüpontba!

8. Cirkuláló-funkció

(A Cirkuláló-funkció lehetővé tesz meghatározott időtartamú programozást bizonyos perióduson belül)

Nyomja meg az időzítő funkciót és lépjen be a megfelelő menüpontba!

9. Véletlenszerű-bekapcsolás (jelenlét-szimuláció)

(A véletlenszerű bekapcsolás funkció lehetővé teszi a beállított időintervallumon belül a csatlakoztatott készülék véletlenszerű be- és kikapcsolását)

Nyomja meg az időzítő funkciót és lépjen be a megfelelő menüpontba!

10. Késleltető funkció

Nyomja meg az időzítő funkciót és lépjen be a megfelelő menüpontba!

11. Csillagászati idő-beállítás

Nyomja meg az időzítő funkciót és lépjen be a megfelelő menüpontba!

12. Kapcsolási napló

Nyomja meg a „setting” (beállítás) menüpontot és állítsa be a „Switch Log”-funkciót!

13. Váltó-funkció

Nyomja meg a „setting” (beállítás) menüpontot és állítsa be a „Relay”-funkciót!

14. Fényjelző-beállítás

Nyomja meg a „setting” (beállítás) menüpontot és állítsa be a „Light Mode” funkciót!

15. Gyerekzár-aktiválás

Nyomja meg a „setting” (beállítás) funkciót és állítsa be a „Child lock” funkciót!

16. Az eszköz nevének módosítása

17. Hangasszisztens beállítása (pl. Alexa [Amazon], Google assistant)

18. A készülék megosztása

Nyomja meg a képernyő jobb felső sarkában funkciót a beállításához!

19. Csoport kialakítása

20. Gyerekzár-beállítás

21. Manuális irányítás és külső impulzus

Kézi irányítás gomb:

-gyors nyomás: kézi be- és kikapcsolás (ON/OFF)

-5 mp-nél további gombnyomásnál, első bekapcsoláskor : a Wifi-hálózat keresése csatlakozáshoz

-5 mp-nél további gombnyomásnál, már csatlakoztatott készüléknél: újraindítás

Zöld színű LED a WiFi-hálózathoz:

-Gyorsan villogó állapot: WiFi csatlakozásra vár

-Világít: csatlakozva a WiFi-hálózathoz

-Nem világít: probléma a WiFi-hálózattal

Piros színű LED:

-Világít: a kapcsoló üzemel

-nem világít: a kapcsoló üzemen kívül

22. Technikai adatok

Névleges feszültség: AC/DC48-240V (AC50/60 Hz)

Névleges áram: 16A 250V

Üzemelési hőmérséklet: -20°C...+60°C

WiFi frekvencia: 2.412-2.484 GHz

WiFi szabvány: IEEE802.11b/g/n

BLE szabvány: alacsonyfogyasztású 4.2 bluetooth

Biztonsági rendszer: WEP, WPA/WPA2, WPA/WPA2 PSK(AES)

Rögzítés: 25mm DIN-sín (EN60715)

23. Bekötési rajz

24. Méretek